

от фазного провода (220В)
между автоматом и
контактором, каналы 1...4

выходы 220В на катушки контакторов



